

Tabela de Código de bico



Tabela de Código de bico

DT 360

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	CÓDIGOS DE BICO REFERENTES A CBC 04/05/06 E HORUSTECH	4
3.	CÓDIGOS DE BICO REFERENTES À HORUSTECH.....	6

1. Introdução

O intuito deste documento é mostrar todos os códigos de bicos possíveis nas seguintes automações: CBC04/05/06 e Horustech.

Estes códigos podem ser verificados nas janelas Abastecimentos encerrados e Visualização de abastecimentos em andamento dos programas CBCManager (CBC04/05), CBCManager 2K9 (CBC06) ou através da leitura do arquivo Bicos no HRSConsole, PWN Manager ou pen drive.

Estes códigos são números hexadecimais únicos na automação.

2. Códigos de bico referentes a CBC 04/05/06 e Horustech

CBC	Canal 1			
Horustech	ICOM 1 Conector A			
Pos. 0	04	05	06	07
Pos. 1	44	45	46	47
Pos. 2	84	85	86	87
Pos. 3	C4	C5	C6	C7
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

CBC	Canal 2			
Horustech	ICOM 1 Conector B			
Pos. 0	08	09	0A	0B
Pos. 1	48	49	4A	4B
Pos. 2	88	89	8A	8B
Pos. 3	C8	C9	CA	CB
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba1		Bomba 2	

CBC	Canal 3			
Horustech	ICOM 1 Conector C			
Pos. 0	0C	0D	0E	0F
Pos. 1	4C	4D	4E	4F
Pos. 2	8C	8D	8E	8F
Pos. 3	CC	CD	CE	CF
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

CBC	Canal 4			
Horustech	ICOM 1 Conector D			
Pos. 0	10	11	12	13
Pos. 1	50	51	52	53
Pos. 2	90	91	92	93
Pos. 3	D0	D1	D2	D3
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba1		Bomba 2	

CBC	Canal 5			
Horustech	ICOM 2 Conector A			
Pos. 0	14	15	16	17
Pos. 1	54	55	56	57
Pos. 2	94	95	96	97
Pos. 3	D4	D5	D6	D7
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

CBC	Canal 6			
Horustech	ICOM 2 Conector B			
Pos. 0	18	19	1A	1B
Pos. 1	58	59	5A	5B
Pos. 2	98	99	9A	9B
Pos. 3	D8	D9	DA	DB
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

CBC	Canal 7			
Horustech	ICOM 2 Conector C			
Pos. 0	1C	1D	1E	1F
Pos. 1	5C	5D	5E	5F
Pos. 2	9C	9D	9E	9F
Pos. 3	DC	DD	DE	DF
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

CBC	Canal 8			
Horustech	ICOM 2 Conector D			
Pos. 0	20	21	22	23
Pos. 1	60	61	62	63
Pos. 2	A0	A1	A2	A3
Pos. 3	E0	E1	E2	E3
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

3. Códigos de bico referentes à Horustech



Atenção: Os códigos de bico abaixo são encontrados apenas na Horustech.

Horustech	ICOM 3 Conector A			
Pos. 0	24	25	26	27
Pos. 1	64	65	66	67
Pos. 2	A4	A5	A6	A7
Pos. 3	E4	E5	E6	E7
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

Horustech	ICOM 3 Conector B			
Pos. 0	28	29	2A	2B
Pos. 1	68	69	6A	6B
Pos. 2	A8	A9	AA	AB
Pos. 3	E8	E9	EA	EB
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

Horustech	ICOM 3 Conector C			
Pos. 0	2C	2D	2E	2F
Pos. 1	6C	6D	6E	6F
Pos. 2	AC	AD	AE	AF
Pos. 3	EC	ED	EE	EF
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	

Horustech	ICOM 3 Conector D			
Pos. 0	30	31	32	33
Pos. 1	70	71	72	73
Pos. 2	B0	B1	B2	B3
Pos. 3	F0	F1	F2	F3
Endereço	01	02	03	04
Bomba	Bomba 1		Bomba 2	



Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96080-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8116

suporte@companytec.com.br