

Função de leitura de abastecimento PAF1

Nome: LeAbastecimentoPAF1

Parâmetros de entrada: Nenhum

Resultado: Estrutura AbastPAF1

Implementação: 13/07/11

Estrutura AbastPAF1:

```
value      :boolean;  
total_dinheiro :currency;  
total_litros  :double;  
PU          :currency;  
tempo       :string[8];  
codbico     :string[2];  
numbico     :integer;  
numtanque   :integer;  
voltanque   :integer;  
codcombustivel :integer;  
seriecbc    :integer;  
tipocbc     :char;  
data        :string[10];  
hora        :string[5];  
st_full     :string[87];  
registro    :integer;  
encerrantel :double;  
encerranteF :double;  
integridade :boolean;  
checksum    :boolean;  
tag1        :string[16];  
tag2        :string[16];
```